

Wartungsanleitung

Chameleon PET-Filz

Nicht anwendbar auf bedruckten PET-Filz.



Reinigung

Entfernung von Staub und Schmutz

Ist sichtbarer Staub oder Schmutz im Material eingebettet? Lösen Sie diesen vorsichtig mit einer Bürste mit weichen Borsten, ohne dabei zu viel Druck auszuüben. Entfernen Sie anschließend den gelösten Schmutz sorgfältig mit einem Staubsauger.

Reinigung leichter Flecken

Entfernen Sie zuerst losen Staub und Schmutz (siehe oben). Tupfen Sie verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich ab, um ein Eindringen in das Material zu vermeiden. Tragen Sie anschließend ein mildes Reinigungsmittel oder eine milde Seifenlösung mit einem Handsprüher auf. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht durchnässt wird. Lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen.

Reinigung hartnäckiger Flecken

Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder einer Lösung aus Seife und Wasser. Tupfen Sie den Fleck vorsichtig von außen nach innen ab, ohne zu reiben. Verwenden Sie bei Bedarf ein sauberes Tuch und wiederholen Sie den Vorgang, bis kein Schmutz mehr auf dem Tuch sichtbar ist. Entfernen Sie anschließend die restliche Reinigungsflüssigkeit mit einem trockenen Tuch. Nutzen Sie danach ein sauberes, mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder einen Schwamm, um Rückstände zu beseitigen. Lassen Sie die Oberfläche an der Luft trocknen.

Ist der Fleck trotz dieser Maßnahmen weiterhin sichtbar? Versuchen Sie es mit einem Reinigungsmittel, das für Möbel- oder Teppichstoffe geeignet ist, und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig.

Reparatur

Behebung von Falten

Falten im PET-Filz können mit einem Bügeleisen geglättet werden. Stellen Sie das Bügeleisen auf die höchste Temperaturstufe ein. Legen Sie ein Stück Backpapier über den Filz, um zu verhindern, dass Fasern am Bügeleisen haften bleiben. Führen Sie das Bügeleisen langsam und gleichmäßig über die Oberfläche, bis die Falten verschwunden sind.