

Instructions d'entretien

Chameleon feutre PET

Non applicable au feutre PET imprim



Nettoyage

Nettoyage de la poussière et de la saleté

Y a-t-il de la poussière ou de la saleté visible incrustée dans le matériau ? Détachez-les délicatement à l'aide d'une brosse à poils souples, sans exercer de pression excessive. Ensuite, éliminez soigneusement les saletés détachées à l'aide d'un aspirateur.

Nettoyage des taches légères

Commencez par enlever la poussière et la saleté détachées (voir ci-dessus). Tamponnez immédiatement les liquides renversés afin d'éviter qu'ils ne pénètrent dans le matériau. Appliquez ensuite une solution nettoyante douce ou savonneuse à l'aide d'un pulvérisateur manuel. Veillez à ne pas saturer la surface. Laissez ensuite sécher à l'air libre.

Nettoyage des taches tenaces

Humidifiez un chiffon non pelucheux avec une solution nettoyante douce ou un mélange de savon et d'eau. Tamponnez délicatement la tache de l'extérieur vers l'intérieur, sans frotter. Utilisez si nécessaire un chiffon propre et répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté visible sur le chiffon. Ensuite, retirez les résidus de produit nettoyant à l'aide d'un chiffon sec. Utilisez ensuite un chiffon propre ou une éponge légèrement humidifiée à l'eau pour éliminer tout reste éventuel. Laissez sécher à l'air libre.

La tache persiste malgré ces étapes ? Essayez un produit de nettoyage adapté aux tissus d'ameublement ou moquettes et suivez attentivement les instructions figurant sur l'emballage.

Restauration

Restauration des plis

Les plis dans le feutre PET peuvent être éliminés à l'aide d'un fer à repasser. Réglez le fer sur la température la plus élevée. Placez une feuille de papier sulfurisé sur le feutre pour éviter que les fibres n'adhèrent au fer. Faites glisser lentement et uniformément le fer sur la surface jusqu'à disparition des plis.